

LESLEY PLUS 6510

Vielseitiger Handschuh für technische Eingriffe. Dieses Modell zeichnet sich durch Flexibilität, Sensibilität und hohen Schutz gegen mechanische Risiken aus.

Farbe: Lime Green 
LESLEY PLUS Evo 6510

OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Elastisches Textil, Farbe: Limegreen.
- **Handfläche:** Synthetisches Leder.

VERSTÄRKUNG:

- Strapazierfähige Verstärkung mit Schaumstoffpolsterung – Schutz der Gelenke auf dem Handrücken und der exponierten Bereiche in der Handfläche.
- Synthetisches Leder mit Schaumstoffeinlage - Schutz der Fingerrücken.
- Elastisches Kevlar®-Gewirk, PA mit FR-Beschichtung – Schutz der Handfläche und der Daumenbeuge.
- Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon an den Fingerspitzen.

FUTTER:

- Innenhand: Para-Aramid-Gestrick mit Glasfaser – hohe Schnittfestigkeit.

STULPENFORM:

- **Evo:** Elastische Stulpe mit innenliegendem Gummizug, die das Eindringen von Fremdkörpern verhindert.

WEITERE DETAILS:

- Neu entwickelte Spezialbeschichtung der Fingerspitzen – sehr adhesiv, sehr abriebfest, hohe Taktilität, kombinierte Anzieh- und Aufhängeschlaufe.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mech. Risiken.
- Atmungsaktivität, Sensibilität, Flexibilität.
- Anatomisch strukturierte, Kontrastnähte.
- Das Handgelenk wird mit einem Gummiband festgehalten.
- Ring zum Aufhängen des Handschuhs.



LESLEY PLUS



NORMEN:

- EN 388
- EN ISO 21420
- EN 407

LESLEY PLUS 6510

Measurement type:	Ergebnisse vor dem Waschen	Ergebnisse nach dem Waschen
Abrieb	4	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	5 / TDM Level D	X / TDM Level D
Weiterreißfestigkeit	4	4
Stichfestigkeit	4	4
Brennverhalten	-	-
Konvektive Wärme	-	-
Strahlungswärme	-	-
Kontaktwärme	2	2
Tastgefühl	5	5

LIEFERBARE GRÖßEN

 cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
Größe	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C.



VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz.

Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).



Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:

www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

